

- Zet de machine voor je op een stevige tafel
- Leg alle onderdelen klaar



- Snij met de cirkelsnijder de ontwerpen uit door naar beneden te duwen en te draaien



Buttonmachine 44mm:
controleer of de plastic
ring in de rechterhelft zit!



Buttonmachine 55mm:
controleer of de metalen/plastic
ring in de rechterhelft zit!



- Leg in de linkerhelft een metalen voorkant + papier + folie



- Leg in de rechterhelft een wit achterkantje met daarin een speldje, het deel dat opengaat moet naar onder liggen. Leg best zowel de afbeelding als achterkantje “recht” zodat je de button makkelijk kan opspelden nadien



- Leg de zilveren cirkel en de drukpers (plat gedeelte naar onder)op de linkerhelft



- Draai tot onder de hendel en druk de hendel naar beneden
- Draai tot terug evenwijdig en verplaats beide cirkels tegelijk naar de rechterkant. Draai de bovenste drukpers om



- Draai tot onder de hendel en druk de hendel naar beneden
- Neem de button uit de rechterkant

